

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ КРОП

Довгі частини

1. Водостічні ринви і водостічні труби необхідно зберігати і транспортувати в горизонтальному положенні.
2. Довгі деталі можна зберігати на металевих полицях або на стелажах
3. Гострі або кутасті краї, які контактують з ринвами або трубами, повинні бути закріплені під час транспортування та зберігання, щоб уникнути механічних пошкоджень.
4. Дозволена висота зберігання довгомірних деталей у штабелі 1м.
5. Труби і ринви необхідно зберігати у плівкових рукавах, захищаючи вироби від дощу, пилу і надмірного сонячного світла.

Фітинги водостічної системи

6. Ящики з фітингами необхідно зберігати і транспортувати під укриттям
7. Необхідно уникати потрапляння прямих сонячних променів на фітинги, упаковані в плівку.

Загальні принципи

8. Розвантаження та завантаження окремих пакетів/коробок має здійснюватися вручну з належною обережністю. Упаковку не можна викидати або стискати.
9. Під час транспортування вантаж повинен бути зафіксований, наприклад ременями.